

6. Меры безопасности.

При эксплуатации ББП следует соблюдать «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей». Монтаж ББП должен осуществляться квалифицированным специалистом, прошедшим специальную подготовку. Все подключения к ББП осуществляются только при отключенном напряжении питания 220 Вольт. ЗАПРЕЩАЕТСЯ включать ББП при открытой крышке, при повреждении корпуса или кабелей, также при обнаружении неисправностей, не допускающих дальнейшее использование ББП. Отсутствие в воздухе паров агрессивных веществ (паров, кислот, щелочей и пр.) и токопроводящей пыли является условием длительной эксплуатации.

7. Правила эксплуатации.

Оборудование не представляет опасность для жизни, здоровья людей и окружающей среды. После окончания срока службы его утилизация производится без принятия специальных мер защиты окружающей среды.

8. Правила хранения и транспортировки.

ББП следует хранить в вентилируемом помещении при температуре от -50°C до +60°C и относительной влажности до 95 %. Условия транспортировки и хранения в транспортной таре изготовителя и потребителя должно соответствовать условиям 1(п), 2(с), 3(ЖЗ) по ГОСТ 15150-69.

9. Гарантия изготовителя.

Предприятие-изготовитель гарантирует работоспособность изделия в течение 18 месяцев с даты продажи, но не более 36 месяцев с даты изготовления. В случае отсутствия документов гарантия действует 36 месяцев с даты изготовления.

Гарантийные обязательства становятся недействительными, если причиной выхода из строя явились:

- механические, термические, химические повреждения корпуса, электронной платы и других элементов изделия;
- электрический пробой входных и выходных каскадов;
- авария в сети питания.

Срок службы изделия 60 месяцев с даты изготовления.

10. Свидетельство о приемке.

Изделие признано годным к эксплуатации

Предприятие изготовитель: ООО "ГК АЛЬТКОН",
г.Москва, Краснобогатырская ул., д.2, стр.15, тел.: +7 (499) 390-79-35

ПАСПОРТ

AltCam ББП-20П, AltCam ББП-20ПЗ, AltCam ББП-30ПЗ, AltCam ББП-50ПЗ БЛОК БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ

1. Назначение и область применения.

Блок бесперебойного питания (далее по тексту ББП), предназначен для бесперебойного электропитания устройств и приборов охранно-пожарной сигнализации, систем видеонаблюдения и связи, контроля доступа напряжением 12 Вольт постоянного тока. ББП предназначен для эксплуатации в закрытых помещениях.

2. Устройство и работа.

ББП выполнен в пластиковом корпусе с крышкой, фиксируемой винтом. Напряжение сети 220 В преобразуется в постоянное выходное напряжение 12 В. На плате расположены индикаторы наличия сетевого напряжения "Сеть" и выходного напряжения "Выход".

Выходное напряжение преобразователя является также напряжением питания схемы заряда аккумуляторной батареи (далее АКБ, в комплект поставки не входит).

Выход ББП имеет электронную защиту от перегрузок по току и короткого замыкания в нагрузке, от переполосовки и короткого замыкания АКБ. В исполнении AltCam ББП-20ПЗ, AltCam ББП-30ПЗ и AltCam ББП-50ПЗ имеется защита от глубокого разряда. При перегрузке или коротком замыкании в нагрузке электронная защита отключает выходное напряжение. После устранения причин перегрузки работоспособность восстанавливается автоматически.

Индикация режимов работы приведена в Таблице 1.

Таблица 1.

| Индикатор | Индикация режимов работы |
|-------------------|---|
| «СЕТЬ» (красный) | Свечение при наличии входного напряжения сети 220 В |
| «ВЫХОД» (зеленый) | Свечение при наличии выходного напряжения 12 В |

3. Комплектность.

| Наименование | Количество |
|-----------------------------|------------|
| Блок бесперебойного питания | 1 шт. |
| Паспорт | 1 шт. |
| Упаковочная коробка | 1 шт. |

4. Основные технические характеристики.

| Параметры | AltCam ББП-20П | AltCam ББП-20ПЗ | AltCam ББП-30ПЗ | AltCam ББП-50ПЗ |
|---|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Входное напряжение (50...60 Гц), В | 160 ... 242 | | 100 ... 260 | |
| Мощность, потребляемая от сети, не более, Вт | 51 | 51 | 68 | 116 |
| Номинальное выходное, напряжение (при наличии сети 220), В | | 13,6±0,2 | | |
| Номинальное выходное, напряжение (при отсутствии сети 220) от АКБ, В | 0 ... 13,6 | | 10,0 ... 13,6 | |
| Номинальный ток нагрузки, А | 2 | 2 | 3 | 5 |
| Максимальный ток заряда АКБ, А | | 1,7 | | |
| Напряжение отключения АКБ, от нагрузки (защита от глубокого разряда), В | нет | | 10...10,5 | |
| Величина пульсаций выходного напряжения при номинальном токе нагрузки, не более, мВ | не нормируется | | 50 | |
| Диапазон рабочих температур, °C | -10 ... +40 | | -15 ... +50 | |
| Степень защиты оболочки | | IP21 | | |
| Влажность воздуха при температуре, +25°C не более, % | | 85 | | |
| Вес, кг | | 0,46 | | |
| Габаритные размеры, мм | | 196x167x87 | | |
| Рекомендуемая ёмкость АКБ 12 В, А·ч | | 7 | | |

5. Установка и включение.

- ББП устанавливается на стенах или других вертикальных конструкциях помещения в местах с ограниченным доступом посторонних лиц. Ввод кабелей осуществляется через технологические отверстия корпуса.
- Подключение производить в следующей последовательности (см. рисунок 1):
- Подключить обесточенный кабель сети 220 В к клеммнику "220 Волты" на плате ББП (поз. 5 и 6);
 - Подать на ББП сетевое напряжение. Через 1-10 с должны засветиться индикаторы "СЕТЬ" (поз. 2) и "ВЫХОД" (поз. 1), что свидетельствует о работоспособности ББП при работе от сети;
 - Выключить напряжение сети и убедиться, что индикаторы "СЕТЬ" и "ВЫХОД" погасли;
 - Подключить нагрузку к клеммам "12 Вольт" (поз. 3 и 4) на плате ББП;
 - Установить АКБ в корпус ББП и подключить АКБ к плате ББП в соответствии с маркировкой клемм источника (красный провод подключить к клемме "+ АКБ"; провод другого цвета к клемме "- АКБ");
 - Подать на ББП сетевое напряжение 220 В;
 - Для проверки перехода в резервный режим отключить сетевое напряжение 220 В, при этом индикатор "СЕТЬ" должен погаснуть, индикатор "ВЫХОД" должен продолжать светиться.
 - Подать на ББП сетевое напряжение 220 В.

Рисунок 1.

Схема подключения

